


Concept2 PM5 日本語の設定方法


Concept2 PM5 の日本語の設定方法について説明します。

まず、日本語の設定には PM5 のアップデートが必要になりますので、[Concept2 PM5 アップデートの方法](#)をご覧くださいアップデートの際に必要なものなどを準備してください。


- ① まず Concept2 Utility を開いて頂き一番右の Maintenance and Settings を押します。



- ② 次に一番右の Concept2 Utility Settings を押します。




- ③ 押すと右の画面が出てきます。
この時初期設定では Language の所が Default に鳴っているかと思いますが、ここの設定を日本語に変更します。



- ④ 日本語に変更した後に始めの画面に戻りますと日本語のデータをダウンロードしますのでしばらく待ちます。ダウンロードし終わったらアップデートすると日本語のデータが PM5 にはいります。USB ケーブルの場合 PM5 とパソコンと繋いで Update Firmware を押すと日本語のデータがアップデートされます。

USB メモリの場合は USB メモリを挿した

状態で Update Firmware を押しアップデートファイルをダウンロードし、PM5 に挿しアップデートしてください。



※ここでアップデートしても日本語のデータが PM5 に入るだけで PM5 の設定を変える必要があります。

- ⑤ 後は PM5 の設定を変えるだけです。Main Menu の表示から右 5 つのボタンのうち一番下の More Options を押しもう一度一番下の Utilities を押し上から 2 番目の Language を押して日本語に設定することができます。

